



Manual de Usuario de Android Tablet



Estamos borrando los límites entre la más nueva tecnología y precios asequibles.

Nuestra Misión:

- Para obtener tecnología de gran alcance y útil en las manos de todos los que quieren que todo el mundo.

Contact Us:

www.deerbrookelectronics.com



DeerBrook Electronics, LLC
3616 Harden Blvd STE 357
Lakeland, FL 33803

External Buttons



MINI USB- Esto hace que los dispositivos USB utilizable en la tableta (teclado, ratón, etc.) Utilice el cable OTG incluido para hacer esto.

DC- Conecte el cargador de pared en aquí.

Power- Mantenga pulsado este botón para encender el tablet o desactivar.

Volume- Al pulsar la mitad superior aumentará de volumen y presionando la mitad inferior bajará el volumen de los altavoces.

TF card- Puede ampliar la unidad de disco duro de hasta 32 GB. Inserte una tarjeta microSD aquí si es necesario.

Earphone- Conecte los auriculares aquí.

MIC- No conecte nada aquí. Esto es para la grabación de sonido

Solución de problemas:

¡Mi batería sólo es duradera xx horas!

- La tableta viene con el ajuste de brillo totalmente hacia arriba. Para la mayoría de usos, especialmente en el interior, girando el ajuste hacia abajo el brillo aumentará la vida de la batería .

-Su duración de la batería puede variar ampliamente dependiendo de cómo se está usando la tableta. Por ejemplo jugar a un juego, navegar por Internet o al descargar y ejecutar aplicaciones causará una duración de la batería más corta que si el tablet está en reposo.

¿Cómo se configura el reloj?

-En "Ajustes", seleccione la opción "Fecha y Hora". Primero, desactive la opción "Usar red proporcionada tiempo". A continuación, anule la selección de la opción de utilizar el "tiempo militar". Ahora, introduzca su fecha y hora correctas y lo hará mostrar a lo largo de la tableta.

Problemas de carga:

-Está conectado, pero no se enciende. La tableta es probable completamente muerto. Una vez conectado, el icono de batería rojo parpadeará y luego desaparecen. Esto significa que la tableta se está cargando. Se necesitará algo de tiempo (por lo general 15 a 20 min) para desarrollar la carga suficiente para encender. La pantalla quedará en blanco y la tableta permanece apagada mientras se carga.

-Está conectado, pero no muestra la carga. Un rojo, amarillo o verde (el color depende de la cantidad de carga está en la tableta) parpadeará y luego desaparecen. Para acelerar la carga, se mantendrá la pantalla de apagado y en blanco mientras se carga.

-Hay dos formas diferentes de cargar su tableta. Usted puede utilizar el adaptador de CA de la pared, o puede utilizar el cable USB incluido conectado a su ordenador. También puede utilizar la mayoría de los automóviles y de la pared cargadores USB que pueda haber utilizando el cable USB se incluyen.

Pantalla de mi tableta no responde:

-Retire la película plástica. La película de plástico en la parte superior es para prevenir los daños causados por el almacenamiento y el transporte marítimo y no está destinada a permanecer en su lugar. Esto reducirá drásticamente el rendimiento de la pantalla táctil.

La tableta se congela o atascado y pulsar botones no funciona.

- Si la tableta está congelado o atascado en una determinada pantalla, primer intento de apagar el tablet manteniendo pulsado el botón de encendido. Si no tiene éxito, conecte la tableta y intente apagar de nuevo. Retire la película en la parte posterior de la tableta. La tableta disipa el calor mucho mejor con la película retirado. Si esto no funciona, intente reiniciar el tablet.

¿Cómo puedo restablecer completamente la tableta?

-Es posible que desee eliminar todas las aplicaciones y la información personal en la tableta, por diversas razones. Mantenga pulsado el botón de encendido y el botón "Volume Up" durante 10 segundos. Con ello se abre el menú de inicio de Android. Haga la selección apropiada para restablecer o reiniciar el sistema

¿Cómo presento una reclamación de garantía?

- Utilice el formulario de contacto en www.deerbrookelectronics.com para recibir información sobre la garantía.

Indicaciones generales para el uso

El desmontaje, la personalización o reparaciones sin el conocimiento y las precauciones apropiadas pueden ser peligrosos. No desarme su tableta. Evitar su uso en condiciones extremas tales como altas y bajas temperaturas, alta humedad o ambientes húmedos y campos magnéticos alrededor. También evitar la exposición prolongada a la luz solar. Utilice sólo DEERBROOK diseño accesorios para garantizar en forma, función, y la preservación de la garantía.

Use un estuche de protección para evitar golpes extremos en el dispositivo (por ejemplo, dejar caer).

La tableta viene con una batería parcialmente cargada. Por favor, asegúrese de cargar completamente la batería o el cargador tiene insertada antes de su primer uso para evitar posibles daños.

Contenido de la caja

DEERBROOK Tablet, adaptador de pared de CA, cable USB, cable de OTG.

Utilice el cable USB para conectar al ordenador para cargar o compartir archivos. Utilice el cable de OTG para conectar dispositivos y accesorios USB en su tableta